

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Mjölñir hairdryer

Typ/model: BY-5909

Producent: Angry Beards s.r.o.

Adres producenta: ul. Lublaňská 267/12, Praha 2, 120 00, Czechy

Kontakt: info@angrybeards.pl

Numer seryjny: 20230901.01

2. Opis Produktu

Suszarka jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do suszenia i stylizacji włosów. Produkt zasilany jest poprzez połączenie za pomocą kabla do gniazdka elektrycznego. Suszarka zawiera element grzewczy, silnik oraz wentylator optymalizujący pracę.

3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- **Użycie zgodnie z instrukcją:** Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą kartę charakterystyki.
- **Nie używaj suszarki w wilgotnym środowisku:** Nie wkładaj suszarki do wody ani nie kładź na mokrych powierzchniach. Nie podłączaj suszarki do gniazdka elektrycznego, jeśli jest wilgotne lub uszkodzone.
- **Dzieci oraz osoby o ograniczonych możliwościach użytkowania:** Suszarki do włosów nie powinny używać osoby, które nie potrafią prawidłowo obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi, w tym dzieci. Suszarkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Przed użyciem sprawdź kabel:** Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony, naderwany lub nie ma zwarcia. Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie, przestań używać suszarki i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

4. Instrukcja użytkowania

- **Przed użyciem:** Przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją podaną na produkcie. (Np. 220-240V).
- **Prawidłowa manipulacja:** Suszarkę trzymaj wyłącznie za uchwyt i nigdy nie ingeruj w wewnętrzne części urządzenia, gdy jest ono włączone.
- **Czystość i konserwacja:** W celu zapewnienia optymalnej pracy zaleca się oczyszczenie kratki po każdym użyciu. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić plastikowe elementy.

Angry Beards s.r.o.

ul. Lublaňská 267/12, Praha 2, 120 00, Czechy

info@angrybeards.pl, www.angrybeards.pl



5. Zalecenia w zakresie konserwacji i czyszczenia

- **Wyłącz i odłącz suszarkę** od gniazdka elektrycznego przed jej czyszczeniem lub konserwacją.
- **Czyszczenie:** Do przetrwania powierzchni stosuj miękką, suchą szmatkę. Nie używaj wody ani środków czyszczących, które nie są przeznaczone do urządzeń elektrycznych.
- **Konserwacja:** Napraw nie dokonuj samodzielnie. Jeśli suszarka przestanie prawidłowo działać, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

6. Ryzyka i środki bezpieczeństwa

- **Porażenie prądem:** Aby uniknąć porażenia prądem nie używaj suszarki w pobliżu wody lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- **Pożar:** Podczas długotrwałego użytkowania suszarka może generować wysokie temperatury. Nigdy nie zostawiaj włączonej suszarki do włosów bez nadzoru.
- **Przegrzanie:** Suszarka wyposażona jest w ochronę przed przegrzaniem, ale do jej prawidłowego działania konieczne jest, by przepływ powietrza i wentylacja nie były blokowane.

7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- **Kontrola temperatury:** Podczas używania upewnij się, że suszarka nie jest zbyt gorąca, zwłaszcza podczas dłuższego użytkowania.

8. Gwarancja i warunki reklamacji

- **Gwarancja:** Na niniejszy produkt udzielana jest gwarancja [długość gwarancji 2 lata] od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wywołanych przez niewłaściwe użytkowanie.
- **Reklamacja:** W przypadku reklamacji skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem podczas okresu gwarancyjnego, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

9. Utylizacja ekologiczna

- **Usuwanie odpadów:** Produkt musi zostać zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektronicznego. Produktu nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.

1. Ukryte zagrożenia związane z przegrzaniem

- **Przegrzanie silnika lub elementu grzewczego:** Jeżeli suszarka używana jest zbyt długo bez żadnej przerwy lub jeśli zablokowana jest wentylacja (np. włosy lub kurz w kratce), może dojść do jej przegrzania. Nawet jeśli suszarka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, może to prowadzić do niepożądanych

skutków, takich jak uszkodzenie silnika, skrócenie żywotności produktu lub, w skrajnych przypadkach, ryzyko pożaru.

- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Użytkownik powinien korzystać z suszarki zgodnie z instrukcją i regularnie sprawdzać kratkę wentylacyjną.

2. Pole elektromagnetyczne i długotrwała ekspozycja

- **Promieniowanie elektromagnetyczne (EMF):** Chociaż większość urządzeń, takich jak suszarka, emituje niewielkie ilości promieniowania elektromagnetycznego, długotrwała ekspozycja na blisko podłączone urządzenie elektryczne może mieć ukryte działanie, który nie jest natychmiast widoczne.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Zaleca się, by użytkownicy ograniczyli czas korzystania z suszarki i trzymali ją w bezpiecznej odległości od ciała, jeśli używana jest regularnie.

3. Uszkodzenie kabla

- **Uszkodzenie kabla:** Niewłaściwe obchodzenie się z przewodem suszarki lub jego częste zginanie może prowadzić do jego uszkodzenia, co może skutkować zwarcie lub porażeniem prądem. Przewód może być nadal sprawny, a uszkodzenie takie nie musi być widoczne na pierwszy rzut oka, może jednak stanowić ukryte zagrożenie.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Użytkownik powinien regularnie sprawdzać stan kabla i unikać jego zginania lub ciągnięcia. Jeżeli kabel jest uszkodzony, suszarkę należy natychmiast wyłączyć i zaprzestać jej używania.

4. Zatkanie otworów wentylacyjnych przez kurz i włosy

- **Zatkanie otworów wentylacyjnych:** Jeżeli do otworów wentylacyjnych suszarki dostaną się włosy lub kurz, mogą one zablokować przepływ powietrza i spowodować przegrzanie silnika. Problem ten nie zawsze jest widoczny na pierwszy rzut oka, ale może prowadzić do awarii.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Suszarka powinna być regularnie czyszczona, zwłaszcza kratki wentylacyjne, by zapewnić prawidłowe działanie i zminimalizować ryzyko przegrzania.

5. Kontakt z wilgocią

- **Wilgoć i zwarcie:** Chociaż suszarka nie jest przeznaczona do użytku w wilgotnym środowisku, przypadkowy kontakt z wilgocią może wystąpić podczas korzystania z niej w pobliżu wody (np. w łazience), co zwiększa ryzyko zwarcia lub porażenia prądem. Ukrytym zagrożeniem może być również wilgotny przewód, który w przypadku braku odpowiedniej konserwacji może spowodować uszkodzenie.

- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Suszarka powinna być używana wyłącznie w suchym środowisku i zawsze powinna być odłączana od sieci, gdy jest mokra lub wystawiona na działanie wilgoci.

6. Obrażenia wywołane uszkodzeniami mechanicznymi

- **Obrażenia wywołane przez ostre lub ruchome części:** Chociaż suszarka nie ma żadnych ostrych krawędzi, niektóre modele mogą mieć elementy ruchome, które w przypadku niewłaściwego użytkowania (np. podczas czyszczenia lub manipulacji z wentylatorem) mogą spowodować obrażenia.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Przed przystąpieniem do czyszczenia lub manipulacji z jej elementami wewnętrznymi Suszarka powinna zostać wyłączona i odłączona od zasilania. Użytkownik powinien zwracać uwagę na prawidłową konserwację, by zminimalizować ryzyko obrażeń.