

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Beard Straightener

Typ/model: BM1130

Producent: Angry Beards s.r.o.

Adres producenta: ul. Lublaňská 267/12, Praha 2, 120 00, Czechy

Kontakt: info@angrybeards.pl

Numer seryjny: 240104.01

2. Opis Produktu

Prostownica do brody jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do stylizacji brody za pomocą ogrzewanej powierzchni prostującej. Produkt zasilany jest poprzez połączenie za pomocą kabla do gniazdka elektrycznego. Prostownica wyposażona jest w regulator temperatury dla różnych rodzajów zarostu i idealnie nadaje się do prostowania i równania zarostu brody.

3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- **Użycie zgodnie z instrukcją:** Przez użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą kartę charakterystyki.
- **Nie używaj w wilgotnym środowisku:** Nie wkładaj prostownicy do wody ani nie kładź na mokrych powierzchniach. Nie podłączaj prostownicy do gniazdka elektrycznego, jeśli jest wilgotna lub uszkodzona.
- **Dzieci oraz osoby o ograniczonych możliwościach użytkowania:** Produktu nie powinny używać osoby, które nie potrafią prawidłowo obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi, w tym dzieci. Prostownicę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Przed użyciem sprawdź kabel:** Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony, naderwany lub nie ma zwarcia. Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie, przestań używać prostownicy i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

4. Instrukcja użytkowania

- **Przed użyciem:** Przed podłączeniem do sieci sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją podaną na produkcie (np. 220-240V).
- **Prawidłowa manipulacja:** Prostownicę trzymaj wyłącznie za uchwyt i nigdy nie ingeruj w wewnętrzne części urządzenia, gdy jest ono włączone. Nigdy nie dotykaj powierzchni prostujących, gdy są gorące.

Angry Beards s.r.o.

ul. Lublaňská 267/12, Praha 2, 120 00, Czechy

info@angrybeards.pl, www.angrybeards.pl



- **Czystość i konserwacja:** Po każdym użyciu zaleca się wyczyszczenie powierzchni prostujących. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić plastikowe elementy.

5. Zalecenia w zakresie konserwacji i czyszczenia

- **Wyłącz i odłącz prostownicę od gniazdka elektrycznego przed jej czyszczeniem lub konserwacją.**
- **Czyszczenie:** Do przetrwania powierzchni stosuj miękką, suchą szmatkę. Nie używaj wody ani środków czyszczących, które nie są przeznaczone do urządzeń elektrycznych.
- **Konserwacja:** Napraw nie dokonuj samodzielnie. Jeżeli prostownica przestanie prawidłowo działać, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

6. Ryzyka i środki bezpieczeństwa

- **Porażenie prądem:** Aby uniknąć porażenia prądem nie używaj prostownicy w pobliżu wody lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- **Pożar:** Podczas długotrwałego użytkowania prostownica może generować wysokie temperatury. Nigdy nie zostawiaj włączonej prostownicy do włosów bez nadzoru.

7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- **Kontrola temperatury:** Podczas używania upewnij się, że prostownica nie jest zbyt gorąca, zwłaszcza podczas dłuższego użytkowania.

8. Gwarancja i warunki reklamacji

- **Gwarancja:** Na niniejszy produkt udzielana jest gwarancja [długość gwarancji 2 lata] od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wywołanych przez niewłaściwe użytkowanie.
- **Reklamacja:** W przypadku reklamacji skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem podczas okresu gwarancyjnego, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

9. Utylizacja ekologiczna

- **Usuwanie odpadów:** Produkt musi zostać zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektronicznego. Produktu nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.

Ukryte zagrożenia związane z użytkowaniem prostownicy do brody

1. Przegrzanie powierzchni prostującej

- **Ryzyko:** Jeżeli prostownica używana jest zbyt długo lub na zbyt wysokiej temperaturze, może się przegrzać. Może to prowadzić do oparzenia lub uszkodzenia brody.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Ustaw temperaturę na zalecany poziom zgodnie z typem brody i nigdy nie pozostawiaj jej przy skórze zbyt długo. Podczas używania na bieżąco monitoruj temperaturę.

2. Uszkodzenie kabla

- **Ryzyko:** W przypadku niewłaściwego obchodzenia się lub częstego zginania kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzenie kabla nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka, może jednak wywołać porażenie prądem lub pożar.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony i regularnie sprawdzaj jego stan. Nie narażaj go na nadmierne wyginanie ani rozciąganie.

3. Kontakt z wilgocią

- **Ryzyko:** Użytkowanie prostownicy w pobliżu wody lub na wilgotnej powierzchni może skutkować zwarcieniem lub porażeniem prądem, zwłaszcza jeżeli kabel jest uszkodzony.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Prostownicy używaj w suchym środowisku i zawsze odłączaj ją od sieci elektrycznej, jeżeli jest mokra lub wystawiona na działanie wilgoci.

4. Obrażenia w trakcie używania

- **Ryzyko:** W przypadku niewłaściwego obchodzenia się lub podczas czyszczenia może dojść do oparzenia skóry, zwłaszcza jeżeli dotkniesz gorącej powierzchni prostującej.
- **Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:** Przed podjęciem jakichkolwiek czynności lub czyszczenia zawsze odłącz prostownicę od sieci elektrycznej i poczekaj do jej wystudzenia.