

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Identyfikacja produktu

- **Nazwa:** Beard & Hair Electric Brush
- **Typ/model:** Elektryczna prostownica do brody i włosów
- **Producent:** Angry Beards s.r.o.
- **Adres producenta:** Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czechy
- **Kontakt:** info@angrybeards.cz
- **Numer seryjny:** 250102.04

2. Uwaga

1. Nie stosować w zasięgu wody:

- Urządzenie nie jest odporne na działanie wody.
- Nie stosować urządzenia w pobliżu wanny, prysznic, umywalki lub innego źródła wody.
- Nie narażać urządzenia na działanie deszczu lub bezpośredni kontakt z płynami.

2. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas ładowania:

- Należy stosować tylko dołączony lub zatwierdzony kabel zasilający.
- Podczas ładowania nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Po naładowaniu odłączyć urządzenie od sieci, nie wydłużać niepotrzebnie czasu ładowania.

3. Przechowywać poza ekstremalnymi warunkami:

- Nie narażać urządzenia na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, nadmiernej wilgoci lub wysokich temperatur.
- Nie odkładać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece).
- Nie używać urządzenia na zewnątrz podczas deszczu lub w wilgotnym środowisku.

4. Używać tylko do określonego celu:

- Prostownica jest przeznaczona wyłącznie do stylizacji włosów i brody.
- Prostownicy nie należy używać do innych celów, np. jako źródła ciepła.
- Nie odkładać gorącej powierzchni na materiałach łatwopalnych.



5. Przechowywać poza zasięgiem dzieci:

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, w szczególności podczas pracy lub nagrzewania.
- Dzieci mogą używać urządzenie tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

6. Przed przystąpieniem do używania sprawdzić:

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone mechanicznie.
- Urządzenia nie używać w przypadku uszkodzenia kabla, korpusu urządzenia lub złącza ładowania.
- W przypadku wystąpienia wady należy zwrócić się do punktu obsługi klienta.

